EWE-Verteiler-System GBM Typ EPZ
Baumaße



Rastermaße in mm zur Montage des EWE-Verteilers

Verteiler-System Typ EPZ 1“											Typ EPZ 1 1/2“	
für WZ Qn 1,5 ohne KMR					für WZ Qn 1,5 mit KMR 1“				für WZ Qn 2,5 ohne KMR	für WZ Qn 2,5 mit KMR 1“	für WZ Qn 2,5 ohne KMR	für WZ Qn 2,5 mit KMR 1“
Baulg	80 mm	110 mm	130 mm	165 mm	80 mm	110 mm	130 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
l_1	149	157	167	167	167	167	167	167	210	210	210	210
l_2	70	85	85	120	119	169	169	205	169	252	169	252
l_3	219	242	252	287	286	336	336	372	379	462	379	462
h_1	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	138	138
h_2	110	110	110	110	110	110	110	110	--	--	128	128
h_3	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	--	--